Facilidades Teléfonos

TRANSFERIR LLAMADAS	Primera Opción	• Presione tecla Interno • Digite número de extensión, cuelgue al escuchar tono de llamando o espere a que le contesten para consultar.
	Segunda Opción	• Presione tecla Directa (tecla programada con número de otro usuario) • Cuelgue al escuchar tono de llamando o espere a que le contesten para consultar.
	Tercera Opción	• Busque la función "Iniciar Consulta?" usando las teclas "<" y ">". • Presione tecla **Ok** • Digite número de extensión, cuelgue al escuchar tono de llamando o espere a que le contesten para consultar.
RECUPERAR LLAMADA EN ESPERA	Primera Opción	Presione la tecla de la línea que está en destello lento
	Segunda Opción	• Busque la función "*Recuperar Retenido*" o ¨*Fin y Recuperar*" usando las teclas "<" y ">". • Presione tecla **Ok**
CONTESTAR OTRA LLAMADA ENTRANTE	Primera Opción	Presione la tecla de la línea que está en destello rápido (la primer comunicación queda retenida automáticamente)
	Segunda Opción	• Busque la función "*Aceptar Llamada*"usando las teclas "<" y ">". • Presione tecla **Ok**
CONFERENCIA		Al tener una llamada: • Presione tecla **Ok** • Marque número de teléfono y establezca segunda llamada • Busque la función "*Conferencia*"usando las teclas "<" y ">". • Presione tecla **Ok** • Si Desea Incluir a una 4 y 5 persona le da **Ok** en la función Ampliar Conferencia
RELLAMADA		Al escuchar el tono de ocupado: • Busque la función " *Activar Devolución* "usando las teclas "<" y ">". • Presione tecla **Ok** Su teléfono timbra cuando la persona que llamó cuelga y la llama a Ud. automáticamente.
CAPTURA DE LLAMADAS	Primera Opción	• Digite *59 más el número de extensión que está timbrando
	Segunda Opción	• Busque la función " *Capturar llamada*?" usando las teclas "<" y ">" • Presione tecla **Ok**
DESVIO		**Activar** • Busque la función " *Desvio Sí* "usando las teclas "<" y ">". • Presione dos veces la tecla **Ok** • Digite número de extensión y la tecla **Ok** • Presione tecla Enter • Alternativa: digite * 11 + número de extensión y presione tecla **Ok** **Desactivar** • Busque la función " *Desvio No*?"usando las teclas "<" y ">". • Presione la tecla **Ok** • Alternativamente: digite #1